



LJUNGBERG FRITZØE

Monteringsanvisning Massiva Bänkskivor

Läs noggrant igenom denna monteringsanvisning innan du påbörjar ditt arbete med att montera skivan! Eventuella reklamationer måste göras direkt, innan monteringen påbörjas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan skall vara inplastad och ligga plant (horisontellt) på tätt lagda underlägg/strön (av trä).

Skivan levereras med en fuktighetsgrad om c:a 9 %, vilket är en anpassning till normala inomhusförhållanden. Bryt därför inte plastförpackningen förrän då du skall montera bänkskivan.

Montering

Det är viktigt att besiktiga skivan innan montering, eventuella reklamationer måste göras direkt, innan monteringen påbörjas.

Plastförpackningen bör inte brytas förrän skivan tagits in i samma miljö där den skall sitta permanent.

Börja med att mäta och såga skivan till önskat format. Vanliga handverktyg kan användas (t ex fintandad fogsavns, elektrisk cirkelsåg eller sticksåg). Beräkna minst 5 mm avstånd (rörelsefog) till vägg och fasta installationer. Vid ursågning för diskho/spishäll beräknas 10 mm luft längs alla kanter. Minimavstånd mellan ursågning och skivans kanter (eller andra uttag) skall vara 100 mm. Som skydd mot värme och fukt i anslutning till spis och andra hushållsmaskiner skall man beräkna ett minimavstånd om 20 mm. Alla sågade kanter skall strykas rikligt med olja och kanter vid ursågningar bör ges ett extra skydd mot värme och fukt genom att isolera med självhäftande aluminiumfolie.

Om skivan monteras direkt ovanpå disk- eller tvättmaskin skall träet skyddas mot den kraftiga direktverkande fuktpåverkan som kan förekomma. Bästa skyddet ges om man fäster självhäftande aluminiumfolie eller plast på skivans undersida.

Bänkskivan monteras med skruvar. Det är viktigt att skivan även får luft (ventileras) underifrån. Skivan skall aldrig läggas direkt på skåp med hel ovsida. I förekommande fall borras ordentliga ventilationshål (minst 25 mm diameter) i bakkanten av skåpens ovsida med centrumavstånd 250 mm. Därefter läggs skivan på 5 mm tjocka lister (c/c max 600 mm) för att luft skall kunna cirkulera.

Infästning sker med vinkelbeslag med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast! Vinkelbeslagen monteras med max 600 mm mellanrum och på ett sådant sätt att det möjliggör för skivan att röra sig på djupet (via det avlånga hålet). Fäst beslagen så nära bakkant och framkant det är möjligt.

Massivträ är ett levande material och därför rör det sig med årstidernas växlingar. En skiva med djupet 625 mm kan som exempel variera med 5 mm under ett helt år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras.

Felaktig montering kan få till följd att skivan spricker!

Ytbehandling

När skivan ligger på plats är det dags för en slutlig oljebehandling för att ge ytan en större motståndskraft mot smuts och vätskespill. Denna behandling förlänger skivans livslängd avsevärt jämfört med om du väljer att låta den vara obehandlad.

1. Skivan slipas med fint sandpapper (korntäthet 120 och 180). All slipning skall göras längs med fibrerna.
2. Efter slipning rengörs ytan genom avtorkning med en lätt fuktig trasa. Låt skivan torka ordentligt.
3. Stryk ut ett tunt skikt med interiörolja. Använd en luddfri bomullstrasa vid applicering. Efter c:a 30 minuter torkas överflödigt olja bort och skivan poleras med t ex nylonsvamp (längs med fibrerna). Upprep behandling 2-3 timmar senare om det fortfarande finns torra fläckar kvar på ytan.
4. När ytan är färdigbehandlad är den sidenmatt och har en jämn glans. Det bör inte finnas blanka fläckar på ytan.
5. Efter ungefär ett dygn är interiöroljan genomhärdat och skivan kan tas i bruk.

OBS! Tänk på att oljeindränkta trasor kan självantända! Blöt den använda trasan med vatten och slå in lufttätt eller elda upp den under kontrollerade former.

För att bänkskivan skall hålla sig fräsch länge bör den ges en ny oljebehandling minst en gång per år eller efter behov. Rengör ytan noggrant med vatten och vanligt diskmedel före behandling. Djupare repor kan tas bort med sandpapper (exempelvis korn 180-320). Använd aldrig stålull som slipmedel då träet kan missfärgas.

Avfall

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.